

Instruction for Smart bracelet



CONTENTS

ENGLISH	2
РУССКИЙ	8
ESPAÑOL	16
FRANÇAIS	23
IN ITALIANO	30
日本語	37
DEUTSCH	43
中文	49

Thanks for selecting the health watch from our company, please be sure to read the instruction manual carefully before using. In-proper operations will cause measurement accuracy problems and less comfortable experience. After you received the product, please turn on to check if it has power, or you will need to have it on charged.

Instruction photos by using charging clamp as below:



Note:

1. Before charging, please dry the charging port, so as to avoid short circuit or other risks as a result of dirty or wet metal contacts.
2. The charging clip caught on the host of the smart bracelet during the charging, the palping foot on the charging lip align to the palping foot on the main body until the charge icon display on the bracelet. Short press the touch area to light the bracelet, long press the touch area to enter the dial style setting function, click to switch the style, long press to confirm setting.
3. The bracelet supply for raise to wake function.

Key functions

touch area button: 1、short press to select;
2、long press to confirm or return and turn
on or shutdown the bracelet.

APP&PAIRING



1. Scan the QR code with your mobile phone or go to the App Store to search for "Uwear" to download and install the APP.
2. Choose the 'bluetooth' function to enter and check the bracelet name 'UW XX XX'.
3. Run the APP. After registration, click 'Connect Device' in the 'MY' interface. Find the bracelet name in the device list and click to pair. After pairing, "Connected" appears on the right of the "Connect Device".

Note: mobile phone requirements: Iphone5 with IOS8.0 or above; Android 4.4(factory setting)or above OS.

Main interface



As shown in the figure,it is the main interface of the bracelet.The interface displays the bluetooth connection status,battery capacity information, time and date contents.Long press buttons 3S to start selection of clock page.Click the key to select, then long press key 3S and it will be setting successfully.

Note: You can have a setting of alarm、dial

style、alert heart rate in the mobile phone APP after connecting the bracelet.

My day



As shown in the figure,it is My day interface of the bracelet.It records daily number of steps、sleep-time、calorie consumption and heart rate value. This interface is refreshed every minute. You can also check the data of My day after connecting the bracelet.

Note: Without setting of sleep-time,it recognizes sleep status automaticlly and records times.

Stopwatch



As shown in the figure,it is Stopwatch interface of the bracelet.Long press button 3S to enter function.Click the key to start record,and click the key again to create a time record. It can totally created 5 time records. Long press button 3S to end record and exit the function. Enter the function again to check the record and click button to restart a new recording.

Heart rate



As shown in the figure,it is heart rate interface of the bracelet.Long press button 3S to enter function and start to detect.The heart rate value indicates in this interface. Tip: the bracelet automatically detects your heart rate every half an hour.

Bluetooth



As shown in the figure,it is bluetooth interface of the bracelet.Long press button 3S to enter function and check the device name and version information.

GPS



As shown in the figure,it is GPS interface of the bracelet. Long press button 3S to enter function and check the value of latitude,longitude and altitude.

Weather



As shown in the figure,it is weather interface of the bracelet. Long press button 3S to enter function and Check the weather information. In the current interface,click the key once to check the weather for the next day; and click the key twice to check the weather for the third day.

Messages



When the bracelet connected to the phone, turn on the message function, the bracelet can receive text messages, telephone, WeChat and other three way instant messaging push and tips. Tips: Smart bracelet need to connect with phone, and in the phone app-open the prompts switch in “setting”->“push application selection”.

Sport



Enter the Sport function, there are six sports to supply :Running, Riding, Treadmill, Hiking, Mountaineering, Skiing.

Operation in the sport mode:

1. After enter one of the sport, the GPS positioning interface will appear. The bracelet will start positioning(if positioning fails after 10 minutes, it automatically returns back) Sport without GPS positioning function, it directly starts.
2. When the positioning finished, an interface will appear to indicate the positioning succeeded. Click the key to start the sport.
3. Long press the key to end the sport.
4. Check the sport history: choose the sport function and long press key to enter function, choose “history” long press key to enter and select a record to have a check. Long press key return back to the main interface. Sport details can be viewed

in the mobile phone APP after connecting the bracelet.

Shutdown interface



In shutdown interface ,long press key 3S to turn on the bracelet. When the bracelet is turned on, long press key 3S to turn off it.

Precautions

1. The APP compatibility with different mobile phone models may be different. In case of a connection problem in the use, restart your phone or re-download and re-install the APP.
2. When the watch is connected with your mobile phone APP, the APP will prompt "whether to update to the latest firmware" in case there is an updated watch firmware. You

may click to confirm the update and the watch will automatically upgrade the firmware. During firmware upgrading, ensure that your watch is near to your phone and it is better when they are put together. Make sure the battery level of your watch has at least two bars, in order to avoid upgrading error. When there is a new firmware version, users may also click "firmware upgrade" in the "My" menu of the APP for upgrading.

3. You cannot have a bath with it.(The temperature should be under 35°C)

Android mobile phone system memory management will be forced to turn off the background APP,you need to turn off the power saving mode or pull the APP into the system housekeeping green background inside, APP will not be forced to close. APP must be running in the background,bluetooth will not automatically disconnected.

Благодарим вас за приобретение нашего умного здорового браслета. При первом использовании этого устройства внимательно прочтайте руководство, чтобы избежать неправильной эксплуатации, влияющей на точность измерений и хороший опыт. Когда вы получаете этот продукт, сначала нажмите и держивайте сенсорную кнопку в течение 3 секунды, чтобы включить его. Если у устройства закончился заряд, зарядите устройство. Зарядник и зарядный способ устройства приведен ниже:



Внимание:

1. Вытрайте гнездо зарядки перед зарядкой, чтобы избежать загрязнения металлических контактов, короткого замыкания или других рисков, вызванных попаданием воды.
2. При зарядке зарядный зажим закрепляется на корпусе браслета, а щупальца зарядного зажима совмещены с контактом основного корпуса браслета до тех пор, пока значок питания главного интерфейса батареи не будет заряжен.
3. Данный браслет

поддерживает функцию для того, чтобы поднимать руку, чтобы зажечь экран.

Функция кнопки

Сенсорная клавиша: 1. короткое касание означает прокрутка страницы;

2. Длинное касание - подтверждение и возврат (включение/выключение).

APP(приложение) & спаривание



1. Мобильный телефон сканирует QR-код на вышеуказанное или ищет приложение «UWEAR» в App store (магазине приложений) для загрузки и установки приложения.

2. Выберите функцию bluetooth(блютус) в браслете, чтобы войти в меню,

просмотреть и отметить название устройства «UW XX XX».

3. Откройте приложение, после регистрации нажмите «соединительное устройство» в интерфейсе «Мой».

Найдите «устройство браслета» в списке устройств и нажмите, чтобы соединить. После спаривания на соединительном устройстве появится сообщение «Подключено».

Внимание: Требования к мобильному телефону: система IOS8.0 и выше; тип телефона: iphone 5 или выше; система Android 4.4 (заводская настройка) и выше. Главный

интерфейс



Как показано на изображении, главный интерфейс циферблата браслета отображает состояние соединения Bluetooth(блютус), информацию о мощности батареи, время и дату. В этом интерфейсе нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 3 секунд, чтобы начать выбор страницы с часами. Коротко нажмите сенсорную кнопку, чтобы перевернуть страницу. После выбора и долгого нажатия сенсорной кнопки в течение 3 секунд настройка будет успешной.

Напоминание: в приложении можно установить будильник, стиль циферблата и частоту сердцебиений.

Мой день



Как показано на изображении, интерфейс «Моего Дня» записывает количество шагов в день, время сна, калории и частоту сердцебиений. Данные обновляются каждую минуту, а «Мой день» также можно просмотреть в мобильном приложении после подключения браслета. Напоминание: Запись сна не требует никаких настроек, состояние сна автоматически распознается ночью и рассчитывается время сна.

Секундомер



Как показано на изображении, это интерфейс секундомера для браслета. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 3 секунды, чтобы войти в функцию. Коротко нажмите сенсорную кнопку, чтобы начать отсчет времени. Нажмите сенсорную кнопку еще раз, чтобы создать запись времени, можно создать всего 5 записей времени. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 3 секунды, чтобы закончить отсчет времени и выйти из функции секундомера. Когда вы просматриваете запись, вам нужно повторно ввести функцию секундомера, чтобы просмотреть запись. В этом интерфейсе коротко нажмите сенсорную кнопку, чтобы начать новый раунд отсчета времени.

ЧСС



Как показано на изображении, это интерфейс частоты сердцебиений браслета. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 3 секунды, чтобы войти в функцию и начать тест. Напоминание: Браслет автоматически определяет частоту сердцебиений каждые полчаса.

Bluetooth



Как показано на изображении, это Bluetooth-интерфейс браслета. Вы можете ввести функцию для просмотра имени устройства и информации о версии.

GPS



Как показано на изображении, это интерфейс GPS браслета, к которому можно ввести функцию, чтобы просмотреть долготу, широту и высоту.

Погода



Как показано на изображении, это погодный интерфейс браслета. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку в течение 3 секунды, чтобы войти в функцию и просмотреть информацию о погоде. В текущем погодном интерфейсе коротко нажмите сенсорную кнопку один раз, чтобы просмотреть информацию о погоде во второй день, коротко нажмите сенсорную кнопку еще раз, чтобы просмотреть информацию о погоде на третий день.

Информация



После того, как браслет подключен к мобильному телефону, функция push-сообщения активирована, и браслет получит продвигание и напоминание от сторонних сообщений, таких как короткие сообщения мобильного телефона, телефоны и вичат.

Напоминание: Вам нужно открыть «Настройку» -> «Выбор программного обеспечения» на стороне мобильного приложения, когда телефон подключен к телефону.

Спортивный режим



Вступая в спортивный режим, есть 6 видов спорта: бег, езда на велосипеде, походы, скалолазание, беговые дорожки и лыжи.

Эксплуатация спортивного режима:

1 . После входа в спорт появится интерфейс позиционирования GPS. Часы будут позиционировать(если он не позиционирует более 10 минут, он автоматически вернется в список спорта), и спорт без GPS-позиционирования автоматически запустит спорт.2. Когда позиционирование будет завершено, интерфейс отобразит успешное позиционирование, коротко нажмите сенсорную кнопку, чтобы открыть запись спорта.3. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы закочить спорт.



4. Просмотрите запись спорта: выберите спортивный режим и нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы войти в функцию. Выберите «История» и нажмите сенсорную кнопку, чтобы войти в историю; коротко нажмите кнопку, чтобы выбрать одну запись для просмотра. Нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы выйти и вернуться к интерфейсу циферблата. Детали спорта должны быть синхронизированы с приложением для просмотра.

Интерфейс выключения



Долго нажмите сенсорную кнопку в течение 3 секунд в этом интерфейсе – выключение. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунды – включение.

Особые положения

1. Совместимость различных моделей мобильных телефонов и приложений несовместима. Если во время использования возникает проблема с подключением, перезагрузите телефон или повторно загрузите установку приложения.
2. Когда браслет и приложение мобильного телефона подключены, когда обновляется прошивка браслета, приложение выведет запрос «Будет ли обновляться до последней прошивки». После того, как пользователь нажимает «OK», браслет автоматически обновит прошивку. Убедитесь, что расстояние между мобильным телефоном и браслетом близкое и браслет имеет минимум две сетки, чтобы избежать ошибки обновления. Если есть новая версия прошивки, пользователь может также щелкнуть «Обновление прошивки» в приложении «Мой» для выполнения операции обновления прошивки.
3. Не рекомендуется носить при ванне. (Температура не может превышать 35 ° C)
4. Управление системной памятью телефона Android принудительно отключит фоновые приложения. Вам нужно отключить режим Ультра или потянуть приложение на зеленый фон экономкинга. Приложение не будет принудительно закрыт. Приложение должен работать в фоновом режиме, и Bluetooth не будет автоматически отключен.

Muchas gracias por comprar nuestra pulsera inteligente de actividad. Lea por favor detenidamente este manual antes de su primer uso para evitar una operación incorrecta que afectará la precisión de la medición y su experiencia con el producto. Después de recibir el producto, primero presione y mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para encenderlo. Si el producto no tiene energía, cargue primero el producto. El método de carga es como lo que se muestra en el dibujo:



Advertencia:

1. Limpie primero el puerto antes de cargar para evitar que riesgos como cortocircuitos causados por las suciedades de los puntos de contacto metálicos, o por la entrada de agua.
2. Al cargar, mantenga el clip de carga sujetado al cuerpo de la pulsera, y fije bien los puntos de tacto del clip con puntos de contacto del dispositivo hasta que el ícono de batería en la pantalla principal de la pulsera demuestre un estado de carga.
3. Esta pulsera tiene la función de levantar para reactivar la pantalla.

Funciones de los Botones

Botón táctil: 1. Un toque rápido es para deslizar; 2. Un toque largo es para confirmar y volver (encender o apagar el dispositivo).

Aplicación&Emparejamiento

1. Escanea con el teléfono móvil el código QR o busque en App Store la aplicación "UWEAR" para descargar e instalarla.
2. Seleccione la función Bluetooth de la pulsera y entre en el menú para ver y anotar el nombre del dispositivo "UW XX XX".
3. Abre la aplicación para registrarse, seleccione "Conectar con el dispositivo" en la pantalla "Mío", y busque en el listado de los dispositivos el nombre de su pulsera para emparejarse. Después del emparejamiento, va a aparecer una indicación de "Conectado".

Nota: requisitos para los teléfonos móviles: IOS8.0 o sistemas superiores, Iphone 5 o modelos superiores; Android 4.4 (configuración de fábrica) o sistemas superiores.

Pantalla Principal



Lo que demostrado en la figura es la pantalla principal de la pulsera, en ella se muestran el estado de la conexión Bluetooth, información de la batería, el tiempo y la fecha. En esta pantalla, mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para comenzar a seleccionar la página del reloj. Toque brevemente el botón táctil para pasar a otras pantallas. Después de su selección, mantenga el botón táctil durante 3 segundos, la configuración se realizará correctamente.

Nota: el reloj de alarma, el estilo de la esfera, la frecuencia cardíaca con alerta se pueden configurar directamente en la aplicación.

Mi día



Como se muestra en la figura, la pantalla de "Mi día" tiene registrados el número de los pasos del día, el tiempo de sueño, las calorías y la frecuencia cardíaca. Los datos se actualizan cada minuto y las informaciones de la pantalla de "Mi día" también se puede ver en la aplicación del móvil después de ser conectado con la pulsera.

Nota: la función de registro de sueño no se necesita configurar, puede reconocer automáticamente el estado de sueño durante la noche y calcular el tiempo de su sueño.

Cronómetro



Lo que demostrado en la figura es la pantalla del cronómetro de la pulsera. Presione y mantenga presionado el botón táctil por 3 segundos para activar la función, presione el botón táctil brevemente para comenzar a cronometrar, y toque otra vez el botón táctil brevemente para crear un registro de tiempo, se pueden crear un total de 5 registros de tiempo. Mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para desactivar la función de cronómetro. Para ver los registros de tiempo, se necesita volver a activar la de función de cronómetro. En esta pantalla, toque brevemente el botón táctil para comenzar nuevamente los cronometrajes.

Frecuencia Cardíaca




Lo que demostrado en la figura es la pantalla de frecuencia cardíaca de la pulsera. Mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para activar la función y comenzar la prueba. Nota: la pulsera detecta automáticamente el ritmo cardíaco cada media hora.

Bluetooth



Lo que demostrado en la figura es la pantalla de Bluetooth de la pulsera, por ella puede ver el nombre del dispositivo y la información de su versión.

GPS



Lo que demostrado en la figura es la pantalla de GPS de la pulsera, por ella puede conseguir las informaciones de la longitud, la latitud y la altitud.

Tiempo



Lo que demostrado en la figura es la pantalla de tiempo. Presione y mantenga presionado el botón táctil durante 3 segundos para ver la información del tiempo. En esta pantalla toque el botón táctil brevemente para ver la información del tiempo del día siguiente; y vuelva a presionar el botón táctil brevemente para ver la información del tiempo del tercer día.

Mensaje



Una vez que la pulsera esté conectada al teléfono móvil, se iniciará la función de notificación push, la pulsera puede recibir mensajes del celular y del Wechat, llamadas, o noticias y notificaciones enviadas por otras aplicaciones del teléfono móvil.

Nota: para lograr este efecto, se necesita que la pulsera mantenga conectada con el teléfono móvil, abre la aplicación, busque

"Configuración" -> "Selección de software para la notificación push" para activar esta función.

Modo Deportivo



Al entrar en el modo deportivo, hay 6 tipos de deportes para elegir: correr, ciclismo, excursión, montañismo, cintas de correr y esquí.

Operación del modo deportivo:



1. Después de elegir el deporte, aparecerá la pantalla de posicionamiento GPS. El reloj va a empezar a localizar su posición (si no ha logrado localizar su posición después de 10 minutos, volverá automáticamente al listado de los deportes), y el movimiento sin posicionamiento GPS iniciará automáticamente. 2. Después de localizar su posición, se mostrará "posicionamiento exitoso" en la pantalla, y presione el botón táctil para registrar sus movimientos. 3. Mantenga presionado el botón táctil para finalizar el movimiento. 4. Para ver el registro de sus movimientos: seleccione el modo de deporte y presione el botón táctil para activar la función, seleccione "Registro historial" y presione el botón táctil para entrar en el registro; presione brevemente el botón táctil para ver un registro específico. Mantenga presionada la tecla táctil para salir de la función y volver a la pantalla principal de la esfera. Los detalles de sus movimientos se pueden compartir con la aplicación para su facilitar su visualización.

Pantalla de Apagado del Dispositivo



En esta pantalla mantenga presionado el botón táctil por 3 segundos—se apagará el dispositivo. Y cuando está apagado, mantenga presionado el botón durante 3 segundos—se encenderá el dispositivo.

Advertencia:

- 1.Las compatibilidades con la aplicación de los teléfonos móviles son diferentes, si aparecen algunos problemas de conexión durante el uso, reinicie el teléfono móvil o vuelva a descargar e instalar la aplicación por favor.
- 2.Si la pulsera está conectada con la aplicación del teléfono móvil, y cuando se actualice el firmware de la pulsera, aparecerá al mismo tiempo en la aplicación una invitación de "Actualización de firmware" , si el usuario elige "Aceptar" , el firmware de la pulsera se actualizará automáticamente. Durante el proceso, asegúrese de que haya una distancia razonable entre la pulsera y el teléfono móvil, y la pulsera tiene al menos dos cuadrículas de batería para evitar errores durante la actualización. Si hay una nueva versión de firmware, el usuario también puede seleccionar "Actualizar el firmware" en la pantalla "Mío" de la aplicación para realizar la actualización del firmware.
- 3.Recomendamos que no lleve la pulsera mientras toma un baño. (ya que la temperatura no puede exceder los 35°C)
- 4.La administración de la memoria del teléfono con sistema de Android apagará por la fuerza la aplicación en segundo plano, para evitarlo, necesita que usted desactive la función de ahorro de energía o admita la aplicación en el sistema administrativo de aplicaciones autorizadas, de esta manera, la aplicación no se va ser apagada. El Bluetooth no se desconectará automáticamente si la aplicación está funcionando normalmente en el segundo plano.

Nous vous remercions d'avoir acheté notre bracelet intelligent et saine. Veuillez lire attentivement ce manuel lors de la première utilisation de cet appareil, afin d'éviter tout dysfonctionnement affectant la précision des mesures et une bonne expérience. Lorsque vous recevez ce produit, appuyez d'abord sur le bouton tactile pendant 3 secondes pour l'allumer. Si le produit n'est pas de batterie, veuillez charger le produit. La méthode de chargement du chargeur est la suivante:



Note:

Attention:

1. Essuyez le port de chargement avant de le charger pour éviter la saleté sur les contacts métalliques, les courts-circuits ou d'autres risques causés par l'infiltration d'eau.
2. Lors du chargement, le clip de chargement est fixé sur le corps du bracelet et la broche de contact du clip de chargement est alignée sur le contact du corps principal jusqu'à ce que l'icône d'alimentation de l'interface principale du bracelet soit indiquée chargée.
3. lorsque on lève la main, l'écran de ce bracelet s'allume.

Fonction du bouton

Touche tactile: 1.le contact court a pour fonction de renversement;

2. Le contact long est la confirmation et le retour (machine de commutation).

APP et jumelage



1. Le téléphone mobile scanne le code QR ci-dessus ou recherche l'application "UWEAR" dans l'App Store pour télécharger et installer l'application.
2. Sélectionnez la fonction Bluetooth du bracelet pour accéder au menu, afficher et enregistrer le nom de l'appareil "UW XX".

XX".
3. Ouvrez l'application, après l'inscription, cliquez sur "Serveur de lien" dans l'interface "Moi". Trouvez le nom du périphérique bracelet dans la liste des périphériques et cliquez sur pour associer. Une fois couplé, "Connecté" apparaîtra sur le périphérique de liaison.

Note: Exigences de téléphone portable: système IOS8.0 et plus téléphone mobile iphone 5 ou plus, Android 4.4 (réglage d'usine) et ci-dessus.

Interface principale



Comme le montre la photo, l'interface principale du bracelet affiche l'état de la connexion Bluetooth, les informations sur l'alimentation de la batterie, l'heure et la date. Dans cette interface, appuyez et maintenez le bouton tactile pendant 3 secondes pour commencer à sélectionner la page de l'horloge. Appuyez brièvement sur le bouton tactile pour tourner la page. Après avoir

sélectionné, appuyez sur et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour régler avec succès.

Conseil: Le réveil, le style de numérotation et la fréquence cardiaque d'alerte peuvent être définis dans l'application.

Ma journée



Comme le montre l'image, mon interface de jour enregistre le nombre de pas par jour, le temps de sommeil, les calories et la fréquence cardiaque. Les données sont actualisées chaque minutes et "Ma journée" peut également être consulté dans l'application mobile après la connexion du bracelet. Conseil: L'enregistrement de sommeil ne nécessite aucun réglage, l'état de veille est automatiquement reconnu la nuit et le temps de sommeil est calculé.

Chronomètre



Comme indiqué sur la figure, il s'agit de l'interface chronomètre du bracelet. Appuyez sur le bouton tactile pendant 3 secondes pour entrer dans la fonction. Appuyez sur le bouton tactile pour démarrer le chronométrage. Appuyez à nouveau sur le bouton tactile pour créer un enregistrement horaire. Un total de 5 enregistrements de temps peut être créé. Appuyez et maintenez le bouton tactile pendant 3 secondes pour terminer la minuterie et quitter la fonction chronomètre. Lorsque vous affichez l'enregistrement, vous devez entrer de nouveau dans la fonction chronomètre pour afficher l'enregistrement de chronométrage. Dans cette interface, appuyez brièvement sur le bouton tactile pour commencer un nouveau cycle de chronométrage.

Fréquence cardiaque



Comme indiqué sur la photo, il s'agit de l'interface de fréquence cardiaque du bracelet. Appuyez sur le bouton tactile pendant 3 secondes pour accéder à la fonction et lancer le test. Astuce: Le bracelet détecte automatiquement la fréquence cardiaque toutes les demi-heures.

Bluetooth



Comme indiqué sur la figure, il s'agit de l'interface Bluetooth du bracelet. Vous pouvez entrer dans cette fonction pour consulter le nom du périphérique et les informations de version.

GPS



Comme le montre la photo, c'est l'interface GPS du bracelet, qui peut être consulté pour voir la longitude, la latitude et l'altitude.

Météo



Comme indiqué sur la figure, il s'agit de l'interface météo du bracelet. Appuyez sur le bouton tactile pendant 3 secondes pour accéder à la fonction permettant d'afficher les informations météo. Dans l'interface météo actuelle, appuyez une fois sur le bouton tactile pour afficher les informations météo du deuxième jour, appuyez à nouveau sur le bouton tactile pour afficher les informations météo du troisième jour.

Messages



Une fois le bracelet connecté au téléphone mobile, la fonction de transmission de messages est activée et le bracelet reçoit les messages push et les invites de messages tiers, tels que les messages courts de téléphone portable, de téléphones et de WeChat. Astuce: Vous devez ouvrir le bouton d'invite correspondant dans les "Paramètres" -> "Push sélection de logiciel" du côté de l'application mobile lorsque le bracelet est connecté au téléphone.

Mode sport



Entrer dans le mode sport, il existe 6 types de sports: course, vélo, randonnée, escalade, tapis roulants, et le ski.

Fonctionnement en mode sport:

1. Après avoir entré dans un certain sport, le positionnement GPS se produira.(Si cela fait plus de 10 minutes, il n'est pas positionné et il retournera automatiquement à la liste des



sports.), le mouvement sans positionnement GPS démarre automatiquement le sport

2. Lorsque le positionnement est terminé, l'interface affichera le positionnement, appuyez brièvement sur le bouton tactile pour ouvrir le dossier d'exercice.

3. Appuyez et maintenez le bouton tactile pour terminer l'exercice.

4. Voir l'enregistrement de mouvement:

Sélectionnez le mode sport et appuyez sur le bouton tactile pour entrer dans la fonction. Sélectionnez "Historique" et appuyez sur le bouton tactile pour entrer dans l'histoire, appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner un enregistrement à consulter. Appuyez sur la touche tactile pour quitter et revenir à l'interface de numérotation. Les détails sportifs doivent être synchronisés avec l'application pour être consultés.

Interface de fermeture



Dans cet interface, on appuie sur le bouton tactile pendant 3 secondes pour fermer. Dans l'état inactif, appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour ouvrir.

Précautions

- 1.La compatibilité des différents modèles de téléphones mobiles et APP est incohérente. S'il y a un problème de connexion lors de l'utilisation, veuillez redémarrer le téléphone ou re-télécharger l'installation APP.
- 2.Lorsque le bracelet et le téléphone portable APP sont connectés, lorsque le firmware du bracelet est mis à jour, l'application affiche l'invite "Mise à jour vers le dernier firmware" Après que l'utilisateur clique sur OK, le bracelet met automatiquement à jour le firmware. S'il vous plaît assurez-vous que le bracelet est assez proche du téléphone et que le bracelet a au moins 20 de batterie pour éviter une erreur de mise à niveau. S'il existe une nouvelle version du micrologiciel, l'utilisateur peut également cliquer sur "Mise à jour du micrologiciel" dans la section "Mon" de l'application pour effectuer la mise à niveau du micrologiciel.
3. Il ne convient pas de porter lors du bain. (La température ne peut pas dépasser 35 °C)
4. La gestion de la mémoire de système du téléphone mobile Android va désactiver de force l'application de fond.Il est nécessaire de fermer le mode d'économie d'énergie ou de tirer l'APP dans le fond vert de gestionnaire du système, et l'application ne sera pas fermée de force. L'application doit être en cours d'exécution en arrière-plan et Bluetooth ne sera pas automatiquement déconnecté.

Grazie per aver acquistato il nostro bracciale intelligente, per evitare le operazioni improprie che influiscano sulla precisione della misurazione e sulla buona esperienza, si prega di leggere attentamente questo manuale quando Lei lo utilizza per la prima volta. Dopo aver ricevuto questo prodotto, preme il pulsante a sfioramento da 3 secondi per accenderlo, se il prodotto non è alimentato, si prega di caricarlo. Il metodo di uso del caricatore è come mostrato di seguito:



Nota:

1. Si prega di asciugare la porta di ricarica prima di alimentare, evita di sporcare i contatti metallici o di entrare l'acqua per causare il cortocircuito o gli altri rischi.
2. Durante la ricarica, la clip di ricarica viene fissata sul corpo del bracciale, i contatti della clip di ricarica deve essere mirati ai contatti del corpo del bracciale, fino a quando visualizza l'icona di alimentazione sul homepage.
3. Il bracciale supporta questa funzione, come: quando la mano viene sollevata, lo schermo illumina automaticamente.

Funzione del pulsante

- Pulsante a sfioramento: 1, prema brevemente per girare;
2. preme a lungo per confermare e ritornare (on/off).

APP & Accoppiamento



Usando telefono scansiona il codice QR o cerca "UWEAR" nell'app store per scaricare e installare l'APP.

1. Usando telefono scansiona il codice QR o cerca "UWEAR" nell'app store per scaricare e installare l'APP.

2. Seleziona la funzione Bluetooth nel bracciale per accedere al menu, controllare e registrare il nome del dispositivo "UW XX XX".

3. Apre l'APP e iscrive, fa clic su "Collega dispositivo" nell'interfaccia "Mio". Trova il nome del dispositivo di bracciale nell'elenco dei dispositivi, e fa clic per accoppiare. Dopo l' accoppiamento, apparirà "collegato" sul dispositivo di collegamento.

Nota: Requisiti del telefono: IOS8.0 e il sistema superiore, iPhone 5 o il modello superiore; Android 4.4 (impostazione di fabbrica) e il sistema superiore.

Homepage



Come mostrato nella figura, è homepage del bracciale visualizza lo stato della connessione Bluetooth, la capacità della batteria, l' ora e la data. In homepage, preme il pulsante a sfioramento da 3 secondi per selezionare la pagina dell'orologio, preme brevemente il pulsante a sfioramento per girare la pagina, dopo aver selezionato, preme a lungo il pulsante a sfioramento da 3 secondi, l'impostazione è riuscita. Suggerimento: la sveglia, lo stile di

pagina e l' avviso di frequenza cardiaca possono essere impostati nell'app.

Il mio giorno



Come mostrato nella figura, nella pagina del mio giorno registra il numero di passi al giorno, il tempo di sonno, le calorie e la frequenza cardiaca. I dati vengono aggiornati ogni minuto. Dopo aver collegato il bracciale con il telefono, "Il mio giorno" può anche essere visualizzato nell'app.

Suggerimento: il record di sonno non richiede l' impostazione, riconosce automaticamente lo stato di sonno di notte, e calcola il tempo di sonno.

Cronometro



Come mostrato nella figura, questa è la pagina del cronometro, preme a lungo il pulsante a sfioramento da 3 secondi per accedere a questa funzione, lo preme brevemente per calcolare il tempo, lo preme nuovamente per creare un record di cronometraggio, riesce a creare un totale di 5 record. Preme il pulsante a sfioramento da 3 secondi per terminare il cronometraggio e uscire dalla funzione di cronometro. Quando vuole vedere il record, deve entrare nuovamente alla pagina di cronometro. In questa pagina, preme brevemente il pulsante a sfioramento per iniziare un nuovo cronometraggio.

Frequenza cardiaca



Come mostrato nella figura, è la pagina della frequenza cardiaca, preme a lungo il pulsante a sfioramento da 3 secondi per accedere a questa funzione e avviare il test.

Suggerimento: il bracciale rileva automaticamente la frequenza cardiaca ogni mezz'ora.

Bluetooth



Come mostrato nella figura, è la pagina di Bluetooth in cui Lei può vedere il nome del dispositivo e le informazioni della versione.

GPS



Come mostrato nella figura, è la pagina di GPS in cui Lei può vedere la longitudine, la latitudine e l'altitudine.

Tempo



Come mostrato nella figura, è la pagina di tempo, preme il pulsante a sfioramento da 3 secondi per vedere le informazioni meteorologiche. Nella pagina attuale, preme brevemente il pulsante a sfioramento una volta per vedere le informazioni meteo del secondo giorno, preme nuovamente il pulsante a sfioramento per vedere le informazioni meteo del terzo giorno.

Messaggio



Dopo aver collegato il bracciale con il telefono, apre la funzione di messaggio push, bracciale riceverà messaggio, chiamata, WeChat e altro messaggio dalla terza parte.
Suggerimento: dopo aver collegato il bracciale con il telefono, apre "Impostazioni" -> "seleziona messaggio push" per aprire l'interruttore corrispondente su APP

Modalità sport



Entra in modalità sport, ci sono 6 tipi di sport da selezionare: corsa, ciclismo, escursionismo, arrampicata, Tapis roulant e sci.

1.Dopo aver entrato in un sport, c'è la pagina del posizionamento GPS. L'orologio fa il posizionamento (se non posiziona per più di 10 minuti, tornerà automaticamente alla lista dello sport)

- 2.Dopo aver completato il posizionamento, la pagina visualizza il posizionamento con successo, preme brevemente il pulsante a sfioramento per iniziare il record di sport.
- 3.Preme il pulsante a sfioramento per terminare lo sport.
4. Vede il record di sport: seleziona la modalità sport e preme a lungo il pulsante a sfioramento per accedere alla funzione. Seleziona "record", preme il pulsante a sfioramento per entrare nella lista; preme brevemente il pulsante per selezionare un record da vedere. Preme a lungo il pulsante per uscire e tornare al homepage. I dettagli sportivi devono essere sincronizzati con l'app per vedere.

Pagina di spegnimento



Preme a lungo il pulsante a sfioramento per 3 secondi in questa pagina - spegnere. Nello stato off, preme a lungo il pulsante per 3 secondi - accendere.

Precauzioni

- 1.Alcuni telefoni forse non sono compatibili con l' APP, se Lei incontra il problema di connessione durante l'uso, si prega di riavviare il telefono o scaricare nuovamente l'app.
- 2.Quando il bracciale collega con APP, c' è il nuovo firmware del bracciale da aggiornare, l'APP visualizzerà il messaggio "Se aggiorna al firmware più recente", fa clic su OK per aggiornare automaticamente,in questo momento, si prega di assicurare la distanza tra il telefono e il bracciale non è lontana, inoltre, il bracciale c' è almeno 50% di capacità per evitare l' errore di aggiornamento. Se c' è la nuova versione del firmware, può anche fare clic su 'Aggiorna firmware' nel "Mio" sull'APP per eseguire l'operazione di aggiornamento del firmware.
- 3.Non è adatto da indossare quando fa il bagno. (La temperatura non può superare i 35 ° C)
- 4.La gestione del sistema di telefono Android chiude automaticamente l'APP, per evitare questo problema, Lei può chiudere la modalità di risparmio energetico o spostare l'app nel backend del sistema. Bluetooth non disconnette automaticamente, quando L'APP è nello stato di esecuzione in background.

弊社のスマート健康プレスレットをご注文いただき、誠にありがとうございます。不適切な操作は、測定の精度と良い体験に影響を与えないように、はじめて本デバイスを使用する前に、このマニュアルを詳しくお読みください。製品を受け取った後、タッチボタンを三秒間長押しして、オンにします。もし、製品のバッテリー残量はない場合に、製品に充電してください。充電器の使用方法は以下の通りです：



ご注意：

- 1、金属接触ポイントが汚れたり、水が入るによるショート、そのほかの危険を防ぐために、充電する前に充電ポートをきれいに拭いてください。
- 2、充電する時に、充電クリップはプレスレット本体に挟み、プレスレットのメインインターフェイスのバッテリー残量アイコンが充電状態になるまで、充電クリップの接触部分を本体の接点に合わせます。
- 3、本プレスレットは手を挙げるとスクーンが明るくなる機能をサポートします。

ボタン機能

タッチボタン:1、短く押すすると、宙返りです；
2、長押しすると、戻します（オン・オフ）。

APP&ペアリング



1、携帯電話を上図の QR コードスキャンするまたは App store で「UWEAR」を探してアプリをダウンロードしてインストールします。
2、プレスレットで bluetooth 機能を選択してメニューに入り、デバイス名「UW XX XX」を確認しメモします。

3、APP を開き、登録したら、「マイ」インターフェースで「リンクデバイス」をクリックします。デバイスリストでプレスレットデバイス名を探し、クリックしてペアリングします。ペアリングが完了すると、リンクデバイスに「接続済み」と表示されます。

ご注意：携帯電話の要求：IOS8.0 以上のシステム iphone5 以上、Android 4.4(出荷時設定)及びその以上のシステム。

メインインターフェイス



図に示すように、プレスレットの時計のメインインターフェイスであり、そのインターフェイスが表示されている内容は Bluetooth の接続状態、バッテリ残量、時間と日時です。このインターフェイスでタッチボタンを 3 秒押して時計ページを選択し始め、タッチボタンを短く押してページをめくると、選択すると長押し 3 秒で設定が成功します。

ヒント：アラーム時計、時計のスタイル、警告心拍数は APP で設定することができます。

私の一日



図の示すように私の一日のインターフェースに一日の歩数、睡眠時間、カロリー、心拍数が記録されています。データは1分ごとに更新され、「私の一日」はブレスレットが接続された後、携帯電話アプリでも見ることができます。

ヒント：睡眠記録は設定不要で、夜間は自動的にスリープ状態を識別し、睡眠時間を計算します。

ストップウォッチ



図に示すように、ブレスレットのストップウォッチインターフェースであり、3秒間長押しして機能に入り、タッチボタンを短く押してタイミングが始まり、再度タップボタンを短く押してタイミング記録を1つ作成し、総計5本のタイミング記録を作成できます。ストップウォッチ機能を終了するには、タップボタンを3秒間押して終了します。記録を見る場合に、再びストップウォッチ機能に切り替えて、先ほどのタイミング記録を見ることができます。このインターフェースでは、タッチボタンを短く押して新しいタイミングを始めます。

心拍数



図に示すように、ブレスレットの心拍数インターフェースであり、長押しボタンを3秒間押して機能に入りテストを開始します。ヒント：ブレスレットは30分ごとに1回の心拍数を自動検出します。

ブルートゥース



図に示すように、Bluetooth インターフェイスであり、機能に入り、デバイス名とバージョン情報見ることができます。

GPS




図に示すように、ブレスレットの GPS インタフェースであり、機能に入り、経度、緯度、高さを見るこことができます。

天気



図に示すように、ブレスレットの天気インターフェースであり、長押しボタン 3 秒間で機能に入り、天気情報を見ることができます。現在の天気インターフェースでは、1 回のクリックで 2 日目の天気情報を見ることができます；また短くタッチボタンをもう 1 回押すと、3 日目の天気情報を見ることができます。

メッセージ



プレスレットが携帯電話と接続すると、メッセージプッシュ機能をオンにし、プレスレットは携帯電話のメッセージ、電話、WeChatなどの第三者のメッセージのプッシュと提示を受信します。

ヒント：プレスレットが携帯電話と接続されている場合で、アプリの「セットアップ」-> ; 「プッシュソフトウェアの選択」で相応のプロンプトスイッチをオンにする必要があります。

運動モード



運動モードに入ると、ランニング、自転車、徒歩、登山、ジョギング、スキーの6種類の運動があります。

運動モードの操作：

- 1、ある運動に入ると、GPS ポジショニングのインターフェースが現れます。時計はポジショニングを行い(10分以上経過しても位置が定まらない場合は、自動的に運動リストに戻ります)、GPS のポジショニングが付いていない運動は自動的に運動をオンにします。
- 2、ポインティングが完了すると、位置決めが成功し、タッチボタンを短く押して運動記録をオンに切り替えます。
- 3、タッチボタンを長く押すと運動を終了します。
- 4、運動記録を確認する：運動モードを選び、タッチボタンを長押しして、機能に入ります。「履歴」を選び、タッチボタンを長押しして履歴に入れます；タッチボタンを短く押すと、ある記録を選択し確認します。タッチボタンを長押しして、キーボードのインターフェイスに戻ります。運動の詳細は、APP で同期して確認する必要があります。

オフになるインターフェース



このインターフェイスは、タッチボタンを3秒間押して電源を切ります。オフの状態で、タッチボタンを3秒間長押しします-電源を入れます。

注意事項

- 異なる機種の携帯電話とAPPの互換性が一致していないため、使用中に接続の問題が発生した場合は、携帯電話を再起動するか、APPを再ダウンロードしてください。
- プレスレットと携帯電話のAPPが接続されている状態で、プレスレットのファームウェアがアップデートされると、APPは「最新ファームウェアにアップデートするかどうか」というプロンプトをポップアップし、ユーザーが確定をクリックすると、プレスレットが自動的にファームウェアをアップグレードします。この過程では、プレスレットが携帯電話から離れて、プレスレットのバッテリー残量が最低2マスを確保してください。アップグレード時にエラーが発生するのを防ぎます。新しいファームウェアバージョンがある場合は、APPの「マイ」で「ファームウェアのアップグレード」をクリックしてファームウェアのアップグレード操作を実行することもできます。
- お風呂には着けてはいけません。(温度は35°Cを超えることはできません)
- アンドロイド携帯電話のシステムメモリ管理は、バックグラウンドアプリを強制的にオフにし、省電力モードをオフにしたり、アプリをシステム執事グリーンバックグラウンドに引き込んだりすると、アプリが強制的にシャットダウンされません。APPはバックグラウンドで実行している状態であれば、Bluetoothは自動的には切断されません。

Vielen Dank für den Kauf dieser Fitness Armbands. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, lesen Sie bitte sorgfältig diese Bedienungsanleitung, um mit richtiger Behandlung die Messgenauigkeit und gute Erfahrung zu erhalten. Schalten Sie Ihr Fitness-Armband ein, indem Sie das Funktionsfeld drei Sekunden lang antippen. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung auf. Folgendes Bild zeigt die Lademethode.



HINWEISE

1. Wischen Sie den Ladeanschluss vor dem Laden ab, um Verschmutzungen an den Metallkontakte, Kurzschlüsse durch Wassereintritt oder andere Risiken zu vermeiden.
2. Setzen Sie den Lade-Clip so an Ihrem Fitness-Armband an, dass Lade-Pins und Ladekontakte passend aufeinander liegen. Auf dem Display wird kurz eine Lade-Animation angezeigt.
3. Die Armbanduhr unterstützt die Funktion von Beim Anheben Aktivieren.

TASTENFUNKTION

Tippen kurz bedeutet zu drehen.

Tippen lang bedeutet zu betätigen zurückzugehen auszuschalten oder anzuschalten.

APP INSTALLIEREN



1. Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App-Store (IOS) nach der kostenlosen App UWEAR. Installieren Sie dies auf dem Mobilgerät.
2. Tippen Sie auf Bluetooth-Funktion im Armband und sehen Sie die Bezeichnung UW XX XX
3. Öffnen Sie die App UWEAR. Tippen Sie auf Armband verbinden / Gerät verbinden. Unten werden die in der Umgebung gefundenen Bluetooth-Geräte aufgelistet. Tippen Sie auf UW XX XX.
Achtung: Das Mobilgerät muss über IOS 8.0 oder Android 4.4 verfügen

DISPLAY-ANZEIGE



Das zeigt den Bluetooth-Verbindungsstatus, den Batteriestatus, die Uhrzeit und das Datum an. Tippen Sie drei Sekunden lang auf der Startseite und antippen auf der Uhrzeitseite. Drücken Sie kurz die Taste, um die Seite zu drehen. Tippen Sie dann drei Sekunden lang auf der Seite, um den Erfolg festzulegen.

Tipp

Wecker, Zifferblatt und Herzfrequenz können in der App eingestellt werden

MEIN TAG



Schritte/ Schlaf/ Kalorien/ Herzfrequenz gezeigt.

Öffnen Sie die Details-Seite der Messdaten, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen. Daten werden jede Minute aktualisiert. Sie können auch die Daten in der APP sehen nach der Verbindung zwischen Armband und Mobilgerät.

STOPP-UHR



1. Halten Sie das Funktionsfeld 3 Sekunden getippt. Die Stopp-Uhr erscheint.
2. Starten Sie die Stopp-Uhr, indem Sie auf das Funktionsfeld tippen.
3. Erstellen Sie eine neue Timing-Aufgabe, indem Sie auf das Funktionsfeld noch einmal tippen. Insgesamt können 5 Aufgaben eingestellt werden.
4. Beenden Sie die Stopp-Uhr-Funktion, indem Sie das Funktionsfeld 3 Sekunden getippt halten.
5. Schauen Sie die Aufgabe, indem Sie neu das Funktionsfeld 3 Sekunden getippt halten.

HERZFREQUENZ



Halten Sie das Funktionsfeld 3 Sekunden getippt. Die Messung startet. Ihre Herzfrequenz wird jede 30 Minuten automatisch gemessen.

BLUETOOTH



Auf diesem Funktionsfeld werden Gerätename und Versionsinformationen angezeigt

GPS



Auf dem Funktionsfeld werden Längengrad, Breitengrad und Höhe angezeigt

SMS



Nachdem der Verbindung ist die Nachrichten-Funktion aktiviert. Das Armband empfängt Push- und Ansagen von Drittanbietern wie Kurznachrichten von Mobiltelefonen, Telefonen und WeChat.
Tipp

Sie müssen in der Geräteverwaltung die entsprechende Eingabeaufforderung öffnen, wenn das Armband mit dem Telefon verbunden ist. "Einstellungen" -> "Push Software Selection"

FITNESS



Laufen, Radfahren, Wandern, Klettern, Laufbänder, Skifahren

Öffnen Sie die Details-Seite der Messdaten, indem Sie auf das entsprechende Symbol tippen.

1. Nachdem Sie eine bestimmte Sportart eingegeben haben, wird die GPS angezeigt und die Uhr auto positioniert (wenn sich die Uhr innerhalb 10 Minuten nicht positioniert, kehrt es automatisch zur Bewegungsliste zurück). Die Bewegung ohne GPS-Positionierung startet automatisch.
2. Wenn die Positionierung abgeschlossen ist, zeigt die Schnittstelle die erfolgreiche Positionierung an. Halten Sie das Funktionsfeld, um den Bewegungssatz zu öffnen.
3. Halten Sie lang den Touch-Knopf, um die bung zu beenden.
4. Bewegungsdatensatz: Tippen Sie auf den Sportmodus die Berührungsfläche. Dann Halten Sie lang den Bewegungsdatensatz. Drücken Sie kurz die Taste, um einen anzuzeigenden Datensatz auszuwählen. Halten Sie die Berührungsfläche und kehren Sie zum Hauptmenü zurück. Sportdetails müssen mit der App synchronisiert werden, damit sie angezeigt werden können.

AUSSCHALTEN



- 1.Tippen Sie drei Sekunden auf das Funktionsfeld. Ihr Fitness-Armband ist ausgeschaltet.
- 2.Tippen Sie dann erneut 3 Sekunden lang auf das Funktionsfeld-Anschalten.

ACHTUNG

1. Wenn das Telefon mit der APP nicht kompatibel ist, starten Sie das Telefon neu oder laden Sie die APP-Installation erneut herunter.
2. Wenn die APP die Meldung "Ob auf die neueste Firmware aktualisiert werden soll" öffnet, könne Sie UPGRADE auswählen. Bei diesem Prozess muss sich das Armband in der Nähe des Telefons befindet und mindestens 40% Elektrizität haben. Wenn es eine neue Firmware-Version gibt, kann der Benutzer auch auf "Firmware aktualisieren" in "Meine" der APP klicken, um die Firmware-Aktualisierung durchzuführen.
3. Benutzen Sie NICHT beim Baden (Die Temperatur soll 35 ° C nicht übersteigen)
4. Die Systemspeicherverwaltung des Android-Mobiltelefons erzwingt die Deaktivierung der Hintergrund-APP. Es ist notwendig, den Energiesparmodus auszuschalten oder die APP in den grünen Hintergrund der Systemhaushälterin zu ziehen. Solang die APP im Hintergrund laufen sein, wird sich Bluetooth nicht automatisch getrennt.

感谢您选购本公司智能健康手环，在第一次使用本设备时请认真阅读说明书，以免不当的操作影响测量精准度和良好的体验。当您收到本产品时，首先长按触控按钮 3 秒开机，如产品无电请对本产品充电。充电器充电使用方法如下图所示：



注意：

1. 充电前请擦干充电口，以免金属触点脏污，进水导致短路或其他风险。
2. 充电时，充电夹夹在手环主体上，充电夹的触脚对准主体触点，直到手环主界面电量图标为充电状态。
3. 本手环支持抬手亮屏功能。

按键功能

- 点触键：1、短触摸是翻动；
2、长触摸是确认、返回（开关机）。

APP&配对



1. 手机扫描上图二维码或 App store 搜索“UWEAR”应用下载并安装 APP。
2. 在手环中选择 bluetooth 功能进入菜单，查看并记下设备名“UW XX XX”。
3. 打开 APP，注册后，在“我的”界面点击“链接设备”。在设备清单中找到手环设备名并点击进行配对。配对后，链接设备处会显示“已连接”。

注意：手机要求：IOS8.0 及以上系统 iphone 手机 5 以上；Android 4.4（出厂设置）及以上系统。

主界面



如图所示，手环的表盘主界面，该界面上显示蓝牙连接状态，电池电量信息，时间和日期内容。在此界面上长按点触键 3 秒开始选择时钟页面，短按点触键进行翻页，选中后长按点触键 3 秒设定成功。

提示：闹钟、表盘样式、预警心率可在 APP 中设置。

我的一天



如图所示，我的一天界面，记录每天的步数、睡眠时间、卡路里、心率。数据每分钟刷新一次，“我的一天”也可以在连接手环后，在手机 APP 中查看。

提示：睡眠记录无需任何设置，夜晚自动识别睡眠状态，并计算睡眠时间。

秒表



如图所示，是手环的秒表界面，长按点触键 3 秒进入功能，短按点触键开始计时，再次短按点触键，创建一条计时记录，共可创建 5 条计时记录。长按点触键 3 秒结束计时并退出秒表功能。查看记录时需重新进入秒表功能，查看刚才的计时记录。在此界面，短按点触键开始新一轮计时。

心率



如图所示，是手环的心率界面，长按点触键 3 秒进入功能并开始测试。提示：手环每半小时自动检测一次心率。

蓝牙



如图所示，是手环的蓝牙界面，可进入功能查看设备名和版本信息。

GPS



如图所示，是手环的 GPS 界面，可进入功能查看经度，纬度和高度。

天气



如图所示，是手环的天气界面，长按点触键 3 秒进入功能查看天气信息。在当前天气界面，短按一次点触键，查看第 2 天的天气信息；再短按一次点触键，查看第 3 天的天气信息。

消息



在手环连接手机后，开启消息推送功能，手环将接收手机短信，电话，微信等第三方消息推送和提示。
提示：需在手环连接手机的情况下，并在手机 APP 端打开“设置”→“推送软件选择”中打开相应的提示开关。

运动模式



进入运动模式，有 6 种运动：跑步、骑行、徒步、登山、跑步机、滑雪可供选择。

运动模式操作：

1. 进入某项运动后，会出现 GPS 定位的界面。手表会进行定位（若超过 10 分钟仍未定到位自动返回运动列表），不带 GPS 定位的运动则自动开启运动。
2. 当定位完成后，界面会显示已定位成功，短按点触键开启运动记录。
3. 长按点触键结束运动。
4. 查看运动记录：选择运动模式长按点触键进入功能，选择“历史记录”长按点触键进入历史记录；短按点触键，选择某一条记录查看。长按点触键，退出返回至表盘界面。运动详情需同步到 APP 中查看。



关机界面



此界面长按点触键 3 秒-关机。关机状态，长按点触键 3 秒-开机。

注意事项

1. 不同型号的手机与 APP 的兼容性不一致，若在使用过程中出现连接问题，请重启手机或重新下载 APP 安装。
2. 手环与手机 APP 在连接状态下，手环固件有更新时，APP 会弹出“是否更新到最新固件”的提示，用户点击确定后手环会自动升级固件，此过程请确保手环与

手机距离且手环最少有二格电量,以免升级出错。若有新的固件版本,用户也可在 APP 的“我的”中点击“升级固件”进行固件升级操作。

3. 洗澡时不宜佩戴。(温度不能超过 35° C)

4. 安卓手机的系统内存管理会强行把后台 APP 关掉,需要关闭省电模式或者把 APP 拉入到系统管家绿色后台里面,APP 就不会强行被关闭。APP 必须在后台处于运行状态,蓝牙则不会自动断开。

使用者姓名		聯繫電話	
使用者位址			
購機票號		購機日期	
购机商店		商店電話	
商店位址			
經銷商蓋章		經手人	

三包須知

- 一、請認真填齊所需欄目，務必請經銷商加蓋印章，否則將被視為無效三包憑證。
- 二、請妥善保存此聯和購機發票一起作為三包憑證，享受三包服務。
- 三、請和本公司售後服務網點保持聯繫，我們的工程師將及時為您解答疑題及售後服務。

合格證

檢驗：



日期：

