




深圳市海凌科电子有限公司


HLK-M50 模块固件升级



1. 打开 RDA 升级软件选择模块连接到电脑的端口。
2. 选择需要升级的固件。




3. 点击 Start，开始升级。



4. 按一下 RST 键，放开 RST 键。

5. 等待升级。



6. 升级软件出现 Download finish Stop exited，说明升级成，模块重启一下固件就可以生效。

